



D

- 1) Die Wand, an die die Salamander gehängt wird, muss das Gewicht des Geräts tragen.**
- 2) Wie im Bild 1 angezeigt, schrauben Sie das Gestell „A“ mit Schrauben M8 auf die Wand fest (nicht geliefert).**
- 3) Die Salamander auf Gestell „A“ hängen (Bild 2).**
- 4) Die zwei Schrauben „B“, die sich an der Ruckseite der Salamander befinden, einstellen, so dass die Arbeitsfläche total waagrecht ist. Die 2 Mütter unter den 2 Schrauben einschrauben.**

EN

- 1) Make sure the wall can support the weight of the salamander.**
- 2) As indicated in picture 1, fix part “A” on the wall with 5 screws M8 (these are not supplied by the manufacturer).**
- 3) Place the salamander on support “A” (see picture 2).**
- 4) Adjust the two screws “B” on the rear bottom part of the salamander, so that the working surface will be completely horizontal. Close the two nuts placed under the two screws.**

NL

- 1) Zorg ervoor dat de muur het gewicht van de salamander kan dragen.**
- 2) Bevestig zoals aangegeven in afbeelding 1 , deel “A” aan de muur met 5 schroeven M8 (deze worden niet geleverd door de fabrikant).**
- 3) Plaats de salamander op steun “A” (zie foto 2).**
- 4) Stel de twee schroeven “B” op het achterste onderste deel van de salamander af, zodat het werkoppervlak volledig horizontaal is. Draai de twee moeren onder de twee schroeven vast.**